

Motor ISOTRA BASIC SOLAR - Screenové a vonkajšie rolety	
Krok 1 Zapnutie motora Držte na 1 s, motor krátko pípe a trhne 	Vypnutie motora Držte na 7 s, motor dlho pípe a trhne
Krok 2 Párovanie ovládača Držte na 1 s, motor krátko trhne 	Vyberte kanál a potvrdte šípkou hore (do 10 s), motor potvrdí trhnutím
Krok 3 Zmena smeru otáčania Podržte tl. STOP na ovládači, kým motor netrhne 	Potvrdte šípkou dole, motor potvrdí trhnutím
Krok 4 Nastavení horní koncové polohy Stlačte krátko tl. Learn na diaľkovom ovládači, motor trhne 	Prejdite do požadovanej hornej polohy a potvrdte tl. Learn, motor trhne
Krok 5 Nastavení spodnej koncové polohy Stlačte krátko tl. Learn na diaľkovom ovládači, motor trhne 	Prejdite do požadovanej spodnej polohy a potvrdte tl. Learn, motor trhne
Mazanie koncových polôh Prejdite do koncové polohy, ktorú chcete zmazať a podržte na 7 s tl. Learn 	Motor trhne po 1 s a následne po 6 s, koncová poloha bola zmazaná
Kopírovanie uloženého kanála Zvoľte požadovaný kanál a podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne 	Zvoľte nový kanál a potvrdte tl. hore, motor potvrdí trhnutím
Zmena z krokového režimu na trvalý chod (a opačne) Podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne 	Potvrdte tl. STOP, motor potvrdí trhnutím
Zmena citlivosti na prekážku - celkom 8 úrovní Podržte súčasne tl. hore a dole, kým motor netrhne 	Spoločne tl. STOP + tl. hore postupne pridávate na citlivosti a tl. STOP + tl. dole uberáte na citlivosti. Na uloženie podržte tl. STOP na 2 s (motor trhne).
Mazanie jedného nastaveného kanálu Podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne 	Na danom kanále stlačte tl. Learn na 1 s, motor potvrdí trhnutím
Vymazanie všetkých diaľkových ovládačov Podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne 	Na diaľkovom ovládači stlačte a držte tl. Learn na 7 s, dokiaľ druhýkrát motor netrhne