








Motor ISOTRA Basic Solar - Screenové rolety	
Krok 1	Zapnutie motora Držite na 1 s, motor krátko pípne a trhne 
Krok 2	Párovanie ovládača Držite na 1 s, motor krátko trhne 
Krok 3	Zmena smeru otáčania Podržte tl. STOP na ovládači, kým motor netrhne 
Krok 4	Nastavení horní koncové polohy Stlačte krátko tl. Learn na diaľkovom ovládači, motor trhne 
Krok 5	Nastavenie spodnej koncovkej polohy Stlačte krátko tl. Learn na diaľkovom ovládači, motor trhne 
	Mazanie koncových polôh Prejdite do koncovkej polohy, ktorú chcete zmazať a podržte na 7 s tl. Learn 
	Kopírovanie uloženého kanála Zvoľte požadovaný kanál a podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne 
	Zmena z krokového režimu na trvalý chod (a opačne) Podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne 
	Zmena citlivosti na prekážku - celkom 8 úrovní Podržte súčasne tl. hore a dole, kým motor netrhne 
	Mazanie jedného nastaveného kanálu Podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne 
	Vymazanie všetkých diaľkových ovládačov Podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne 
	Vypnutie motora Držite na 7 s, motor dlho pípne a trhne 
	Vyberte kanál a potvrdte šípkou hore (do 10 s), motor potvrdí trhnutím 
	Potvrdte šípkou dole, motor potvrdí trhnutím 
	Prejdite do požadovanej hornej polohy a potvrdte tl. Learn, motor trhne 
	Prejdite do požadovanej spodnej polohy a potvrdte tl. Learn, motor trhne 
	Motor trhne po 1 s a následne po 6 s, koncová poloha bola zmazaná 
	Zvoľte nový kanál a potvrdte tl. hore, motor potvrdí trhnutím 
	Potvrdte tl. STOP, motor potvrdí trhnutím 
	Spoločne tl. STOP + tl. hore postupne pridávate na citlivosti a tl. STOP + tl. dole uberáte na citlivosti. Na uloženie podržte tl. STOP na 2 s (motor trhne). 
	Na danom kanále stlačte tl. Learn na 1 s, motor potvrdí trhnutím 
	Na diaľkovom ovládači stlačte a držte tl. Learn na 7 s, dokiaľ druhýkrát motor netrhne 